

Платье С Рельефным Низом - Выкройка #2321

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см, остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Пояс - 1 деталь
8. Планка - 2 детали
9. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Стойка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх. Стачать средний срез полочки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Сложить планки вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать планки к полочке по длинному срезу. Рассечь припуск нижней части полочки в уголке. Наложить правую планку на левую, притачать нижний срез к нижней части полочки с изнаночной стороны. Обметать припуски планки по контуру.
5. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Стачать шов манжеты, припуск разутюжить. Сложить манжету в кольцо лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к изнаночной стороне рукава. Припуск обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону и прикрепить к плечевому шву.
9. Обметать петли на правой планке и стойке, на левой пришить пуговицы.
10. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и двум коротким сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски в углах высечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

Технический рисунок:

