

## Блузка Со Вставкой - Выкройка #2329

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1.5 см, остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Вставка полочки - 2 детали
5. Пата - 2 детали
6. Стойка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Вставка полочки - 1 деталь
2. Стойка - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали вставки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину и вырез горловины, сводя строчку на нет. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю вставку на изнаночную сторону и приутюжить. Притачать вставку полочки к полочке, рассекая припуск полочки в уголке. Припуск обметать.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Обметать нижние припуски спинки и полочки. Подогнуть припуски внутрь и настроить.
6. Стачать боковые припуски, заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настроить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Низ рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы на патах.

Технический рисунок:

