

Джинсовый Топ - Выкройка #2333

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана. Джинса.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 1.5 см, по низу рукава - 2 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Центральный пояс спинки — 2 детали
3. Боковой пояс спинки — 2 детали
4. Полочка — 2 детали
5. Центральный пояс полочки — 2 детали
6. Боковой пояс полочки — 2 детали
7. Рукав — 2 детали

8. Воротник — 2 детали
9. Подборт — 2 детали
10. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки, припуск заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать центральный и боковой пояса спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. Притачать пояс спинки к верхней части, припуск заутюжить на пояс и обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Стачать центральный и боковой части пояса полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.
9. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам. Проложить отделочную строчку вдоль края борта, лацкана и воротника на 0.5 см.
10. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить отделочную строчку

вдоль верхнего среза пояса на 0.5 см.

11. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Проложить отделочную строчку вдоль нижнего среза пояса и рукава на 1 см.

13. Обметать петли на правой части пояса. Пришить пуговицы на левом поясе.

Технический рисунок:

