

## Платье Без Рукавов - Выкройка #2334

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Тонкая джинса.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 потайных пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Бочок - 2 детали
4. Полочка — 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Подборт- 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
8. Пояс - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Подборт- 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0.1 см от края.
3. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы спинки, вкладывая в левый шов одну из деталей пояса, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать нагрудные вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в уголках подрезать у метки рассечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и лацкан до метки, вкладывая в правый борт вторую часть пояса. Припуски у метки рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки спинки, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы.
9. Втачать нижний воротник в горловину верха, а верхний воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить, скрепить между собой. Скрепит плечевые срезы подбортов с плечевыми швами изделия.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Обметать петли на левом борте, пришить потайные пуговицы.

### Технический рисунок:

