

## Платье Со Сборкой На Грудь - Выкройка #2339

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 1.5 см.

### О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 1 деталь со сгибом
5. Манжета - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу спинки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать средний срез кокеток полочки. Припуски разутюжить и обметать.
4. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
7. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и стачать в кольцо. Припуски разутюжить. Вывернуть деталь на лицевую сторону, сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. Отвернуть манжету на лицевую сторону.
8. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

