

## Платье С Оборкой - Выкройка #2342

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1.2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Кокетка – 1 деталь
2. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Оборка спинки – 1 деталь со сгибом
5. Верхняя часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Оборка полочки – 2 детали

8. Волан проймы – 2 детали
9. Волан горловины – 1 деталь
10. Пояс – 1 деталь

## Инструкции:

1. По верхнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. По верхнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Внешний и короткие срезы волана горловины обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Так же их можно обработать тонким ролевым швом, перед этим припуск следует срезать). По внутреннему срезу волана горловины проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать волан к горловине спинки и полочки (волан короче на ширину талиевых припусков), припуски заутюжить на основное изделие и обметать. Проложить закрепляющую строчку на 0.5 см от шва.
4. Внешний срез волана проймы обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Так же его можно обработать тонким ролевым швом, перед этим припуск следует срезать). По внутреннему срезу волана проймы проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать волан к пройме спинки и полочки, припуски заутюжить на основное изделие и обметать. Проложить закрепляющую строчку на 0.5 см от шва.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. По верхнему срезу оборки спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать оборку спинки к нижней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Верхний срез волана полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. По внутреннему срезу оборки полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать оборку полочки к нижней части полочки (оборка короче на ширину талиевого припуска), припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Обметать петли на полочке. Пришить внешнюю и внутреннюю пуговицы.
10. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить

отверстие. Определить середину пояса, наложить на правый боковой шов и настрочить.

**Технический рисунок:**

