Блузка С Воротником-Завязкой - Выкройка #2346

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка, 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Воротник - завязка — 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Воротник-завязка – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на полочку лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить припуски пройм и далее обрабатывать как одну деталь.

3. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

4. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

5. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

6. Внешнюю часть воротника втачать в горловину спинки и рукава. Заутюжить припуски на воротник. Сложить завязки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Припуски в углах высечь, вывернуть завязки на лицевую сторону. Подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настрочить в шов втачивания.
7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

9. Припуск низа изделия дважды подогнуть внутрь на 1 см и настрочить.

10. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Технический рисунок:

