

Блузка С Воротником-Завязкой - Выкройка #2346

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка, 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 1 деталь со сгибом
- 3. Рукав 2 детали
- 4. Манжета 2 детали
- 5. Воротник завязка 1 деталь
- 6. Обтачка горловины полочки 1 деталь



Из клеевой прокладки:

- 1. Воротник-завязка 1 деталь
- 2. Обтачка горловины полочки 1 деталь
- 3. Манжета 2 детали

Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
- 2. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на полочку лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить припуски пройм и далее обрабатывать как одну деталь.
- 3. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
- 4. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
- 5. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
- 6. Внешнюю часть воротника втачать в горловину спинки и рукава. Заутюжить припуски на воротник. Сложить завязки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Припуски в углах высечь, вывернуть завязки на лицевую сторону. Подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настрочить в шов втачивания.
- 7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
- 9. Припуск низа изделия дважды подогнуть внутрь на 1 см и настрочить.
- 10. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Технический рисунок:



