Свободная Блузка - Выкройка #2353

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.5 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка горловины – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки разреза до низа. Припуски разутюжить.

3. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

4. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

5. По верхнему срезу горловин и рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сборку распределять ближе к центрам деталей.

6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.

7. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину и короткие стороны, вкладывая навесную петлю. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть внутреннюю обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Внешнюю часть обтачки втачать в горловину. Заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания.

8. Обметать боковые срезы и срезы рукава по отдельности. Припуски стачать от низа рукава до метки разреза и разутюжить. Настрочить припуск вдоль разреза на 0.5 см от края.

9. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Припуск низа изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

11. Обметать петли на манжетах. Пришить пуговицы на манжетах и обтачке.

Технический рисунок:

