Блузка Со Сборкой - Выкройка #2357

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Рекомендуется рисунок в полоску.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 1 деталь со сгибом
4. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
5. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. По верхнему срезу полочки между меток проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сборку распределить ближе к центру. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

2. По верхнему срезу спинки между меток проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сборку распределить ближе к центру. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. Стачать правый плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

5. Стачать правый плечевой срез, припуск заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Заутюжить манжету вдоль пополам лицевой стороной наружу. По открытому срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать манжету к рукаву. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

