

Куртка-Кенгуру - Выкройка #2358

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотаж-резинка или трикотаж высокой степени растяжимости; декоративный шнур; наконечники для шнура.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали
4. Карман - 1 деталь
5. Капюшон - 1 деталь со сгибом
6. Центральная часть капюшона - 1 деталь

7. Обтачка капюшона – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Обтачка низа – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Обметать срез цельнокроеной обтачки входа в карман. Заутюжить обтачку входа в карман на изнаночную сторону и настрочить. Обметать стороны кармана. Заутюжить боковые и нижнюю стороны на изнанку. Сложить карман с полочкой лицевыми сторонами внутрь по верхней линии разметки кармана (нижний срез кармана направлен к горловине) и притачать. Отвернуть карман вниз. Настрочить карман на полочку по боковым сторонам.
2. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
3. Стачать шов рукава одновременно с боковым швом, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Притачать центральную часть к деталям капюшона, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Обметать петли под шнур. Втачать капюшон в горловину, припуски приутюжить и обметать.
5. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить обтачку на капюшон, образуя кулиску.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать обтачку низа в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, располагая шов под левым боковым швом и слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
8. Продеть шнур в капюшон, закрепить наконечники.

Технический рисунок:

