

Блузка С Завязками На Рукавах - Выкройка #2360

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: kleевая прокладка, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибы низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать вертикальные вытачки на деталях полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать талиевые вытачки на деталях полочки, заутюжить глубины к середине.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выпрямить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. По нижнему срезу рукава и по окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Сложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны и длинную сторону от угла до метки. Припуски в уголках высечь, у меток рассечь. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выпрямить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

