

## Блузка Со Складками На Рукаве - Выкройка #2362

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотный трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия, низу рукава, срезу горловины правой полочки, срезу горловины и нижнему срезу левой полочки – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом



2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить припуск среза горловины левой полочки.
2. Притачать левую полочку к правой, припуски заутюжить вниз и обметать, продолжая строчку на припуск среза горловины правой полочки. Заутюжить на изнаночную сторону и настроить припуск среза горловины правой полочки.
3. Обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить припуск среза горловины спинки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. На рукаве наметить и заложить складки (глубины направлены вниз). Скрепить складки вдоль оката. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
6. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Совет: при желании можно закрепить складки на рукаве несколькими потайными стежками.

### **Технический рисунок:**

