

## Юбка С Декоративными Складками - Выкройка #2364

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния; 4 люверса.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище центральное – 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище боковое – 2 детали
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка переда – 1 деталь со сгибом
6. Листочка – 2 детали
7. Подзор – 2 детали
8. Пояс – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка переда – 1 деталь со сгибом
3. Листочка – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Наметить место расположения кармана на боковом переднем полотнище. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полотнищу по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полотнищу по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин, обметать.
3. Притачать боковые передние полотнища к центральному, припуски заутюжить к середине, обметать.
4. Пробить люверсы на переднем полотнище.
5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
6. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой косой сторонам. Припуски в углах высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Стачать боковые швы, вкладывая части пояса, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки молнии.
8. Заложить складки на переднем полотнище юбки (глубины направлены от середины). Застрочить глубину складки с внутренней стороны на 3-4 см от верха. Продеть пояс в люверсы.
9. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

