

## Куртка Со Съемным Капюшоном - Выкройка #2372

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные курточные ткани из натуральных или смесовых волокон

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Капюшон – 4 детали
7. Завязка капюшона – 4 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали
10. Большая мешковина – 2 детали
11. Малая мешковина – 2 детали
12. Листочка – 2 детали
13. Пата – 2 детали
14. Погон – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Пата – 2 детали
6. Погон – 2 детали
7. Листочка – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и закрепить встречную складку на спинке.
3. Наметить и продублировать клеевой прокладкой место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин, обметать.
4. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав, обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав, обметать.
5. Сложить пату вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и короткую сторону. Припуски подрезать, вывернуть пату на лицевую сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Стачать шов рукава одновременно с боковым швом, вкладывая пату, припуски заутюжить и обметать.
6. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Стойку

вывернуть и приутюжить.

7. Сложить погон вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и короткую сторону. Припуски подрезать, вывернуть погон на лицевую сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Втачать стойку в горловину, вкладывая между деталями необработанную сторону погона.

8. На правом подборте обметать петли. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборта с обтачкой на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта и горловины. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.

9. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, соответственно им пришить пуговицы.

11. Обметать петли на погонах. Определить середину погона и настрочить его на рукав поперек плеча. Отогнуть погон к горловине, пришить пуговицу соответственно петле.

12. Стачать попарно детали капюшона, припуски разутюжить. Притачать к капюшону завязки. Сложить капюшоны лицевыми сторонами внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть капюшон на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Застрочить отверстие. Обметать петли на горловине капюшона. Пришить пуговицы на шов втачивания стойки.

## Технический рисунок:

