

# Двуцветная Блуза - Выкройка #2382

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хлопчатобумажные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте

лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



# Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### Из основной ткани 1:

- 1. Верхняя часть спинки 1 деталь со сгибом
- 2. Верхняя часть полочки 1 деталь со сгибом
- 3. Обтачка горловины спинки 4 детали
- 4. Обтачка горловины полочки 2 детали





- 5. Рукав 2 детали
- 6. Манжета 2 детали

#### Из основной ткани 2:

- 1. Нижняя часть спинки 1 деталь со сгибом
- 2. Нижняя часть полочки правая 1 деталь
- 3. Нижняя часть полочки левая 1 деталь
- 4. Пояс 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

- 1. Обтачка горловины спинки 2 детали
- 2. Обтачка горловины полочки 1 деталь
- 3. Манжета 2 детали

# Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
- 3. Притачать обтачку горловины спинки к верхней части спинки, заутюжить припуски на обтачку. Притачать обтачку горловины полочки к верхней части полочки, заутюжить припуски на обтачку.
- 4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
- 5. По верхнему и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рукав к изделию, припуски заутюжить вверх и обметать.
- 6. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать боковой шов верхней части одновременно со швом рукава до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба.
- 7. Обметать нижний срез верхней части полочки.
- 8. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
- 9. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.



Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и средние срезы спинки, вкладывая с правой стороны петлю. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

- 10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
- 11. Стачать боковые срезы нижней части, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать верхний и средние срезы. Стачать верхнюю и нижнюю части от правого бокового среза до среднего среза левой части полочки. Заложить складку из нижней части и настрочить в шов притачивания от правого бокового шва до среднего среза левой части полочки.
- 12. Стачать верхний уголок правой нижней части полочки, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону верхний и средний срез правой нижней части.
- 13. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить правую часть полочки на левую, совмещая средние линии, и настрочить.
- 14. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на левой обтачке.
- 15. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0.1 см от края.

## Технический рисунок:



