

Топ Со Складками На Плече - Выкройка #2384

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 пуговица, декоративная булавка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь

Инструкции:

1. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
2. На левом плечевом срезе полочки заложить и закрепить произвольные равномерные складки.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Притачать петлю к левой стороне разреза спинки.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Нижний срез изделия заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
9. Пришить пуговицу на правую сторону разреза спинки.
10. Закрепить складки на левой стороне полочки декоративной булавкой.

Технический рисунок:

