

Шифоновая Блузка - Выкройка #2385

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон, шелк.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц; косая бейка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см. Припуск по нижнему срезу рукава – 0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка — 2 детали

7. Планка – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Сложить кокетки спинки изнаночными сторонами внутрь, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь. Притачать кокетку спинки к спинке, припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Сложить кокетки полочки изнаночными сторонами внутрь, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь. Заложить и закрепить складки на полочке, глубины направить от центра. Притачать кокетку полочки к полочке, припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Сложить планки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, планки выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать и обметать шов рукава. Припуск заутюжить к спинке. По нижнему срезу рукава между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Окантовать нижний срез косой бейкой. По окату в верхней части проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму. Припуски обметать и приутюжить.
7. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обметать петли на правой планке. Пришить пуговицы на левую сторону планки.

Технический рисунок:

