

## Жакет С Декоративной Баской - Выкройка #2386

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие мягкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу жакета и низу рукава - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Планка - 2 детали
5. Баска - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

7. Обтачка горловины полочки – 2 детали
8. Пояс – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали
4. Подкладка супатной застежки – 1 деталь

**ВНИМАНИЕ!** Детали спинки и полочки из подкладочной ткани кроются по деталям верха за вычетом обтачки горловины спинки и полочки соответственно.

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать правый боковой шов, припуски разутюжить.
4. Обметать нижний срез баски, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать верхний срез баски, заутюжить на изнаночную сторону по намеченной линии и настроить строчкой с ослабленной верхней нитью, собрать сборку. Наложить баску на правую полочку и спинку жакета и настроить.
5. Детали пояса сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и короткую сторону. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать левый боковой шов, вставляя левую часть пояса, и плечевые швы, припуски разутюжить.
7. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, припуски разутюжить. Притачать обтачку к подкладке, заутюжить припуски на обтачку.

9. Сложить подкладку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Скрепить основную и подкладочную ткань по срезу борта.

10. Наметить тремя линиями прорезь застежки на внутренней стороне правой планки: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную подкладку на лицевую сторону планки лицевой стороной вниз в направлении от сгиба борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0.5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и проложить строчку на расстоянии 0.5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1.5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной подкладки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в сторону внутреннего среза планки и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0.1 см от шва притачивания подкладки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на планке вместе с дублированной подкладкой. Выправьте и закрепите концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить застежку.

11. Сложить планки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний срез. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания планки. Припуски в уголках высечь, вывернуть планки на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к изделию, вставляя правую часть пояса, внутренний срез внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.

12. Пришить пуговицы на левой планке.

### Технический рисунок:

