Куртка С Кокеткой - Выкройка #2388

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; разъемная молния; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки правая - 1 деталь
3. Верхняя часть полочки левая - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки правая - 1 деталь
5. Нижняя часть полочки левая - 1 деталь
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали

8. Воротник – 1 деталь
9. Планка левая – 1 деталь
10. Подборт правый - 1 деталь
11. Подборт левый - 1 деталь
12. Клапан – 2 детали
13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
14. Пата – 2 детали
15. Кокетка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Подкладка полочки - 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Кокетка – 1 деталь

ВНИМАНИЕ! Детали спинки, задней части рукава и передней части рукава из подкладочной ткани кроятся по деталям верха за вычетом обтачки горловины спинки и полочки соответственно.

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь
2. Планка левая – 1 деталь
3. Подборт правый - 1 деталь
4. Подборт левый - 1 деталь
5. Клапан – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Пата – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхних частях полочки, заутюжить глубины вверх.

3. Сложить клапан вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить клапан по разметке на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему срезу.

4. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и настрочить на 0.7 см от шва.

5. Сложить кокетку с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по среднему и нижнему срезу. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

6. На правый подборт наложить по разметке лицевой стороной вниз правую часть застежки молнии (зубчики направлены к борту) и притачать. Сложить правый подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Наложить кокетку на правую полочку, скрепить по шву рукава.

7. Сложить левую планку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний угол. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить левый подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вкладывая планку и левую часть застежки молнии, и обтачать срез борта. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

8. Притачать задние части рукавов к спинке, припуски заутюжить на спинку и настрочить на 0.7 см от шва. Притачать передние части рукавов к полочке, припуски заутюжить на полочку и настрочить на 0.7 см от шва.

9. Сложить пату вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую сторону. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

10. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы, вставляя пату, припуски заутюжить на спинку.

11. Деталь воротника сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы, припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

12. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Скрепить подборта и обтачку с изделием по срезу горловины. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, заутюжить припуски на воротник. Внутреннюю сторону воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.

13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в верхней части левого бокового шва. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке.

14. Обтачать подкладкой низ изделия и низ рукавов. Вывернуть на лицевую сторону, выправить. Стачать технологическое отверстие.

15. Обметать петли на патах. Соответственно им на рукавах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

