

## Джинсовая Рубашка - Выкройка #2391

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1.5 см; остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка спинки - 1 деталь
4. Планка — 4 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Пата рукава - 2 детали
7. Воротник - 2 детали

8. Стойка – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Обтачка кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Заложить на кармане встречную складку и скрепить ее по верхнему и нижнему срезам. Обтачку кармана сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к верхнему срезу кармана. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку. Подогнуть боковые и нижний припуск кармана внутрь и приутюжить. Настрочить карман на полочку согласно разметке.
4. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
9. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

**Технический рисунок:**

