

Блузка С Кокеткой, Переходящей В Рукав - Выкройка #2392

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц; резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см. Припуск по нижнему срезу рукава - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Задняя часть рукава - 2 детали
6. Передняя часть рукава - 2 детали
7. Стойка — 2 детали

8. Подборт – 2 детали
9. Кулилка – 1 деталь со сгибом
10. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. По верхнему срезу спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать заднюю часть рукава к спинке, припуски приутюжить и обметать. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать переднюю часть рукава к полочке, припуски приутюжить и обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать верхний шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать нижний шов рукава одновременно с боковым швом, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Короткие стороны кулиски обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить длинные стороны кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску изнаночной стороной по разметке на полочку и спинку и настрочить.
7. Обметать плечевой и внутренний срез подборта. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и верхний угол. Припуски у метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить подборт с полочкой по срезу горловины.
8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обметать петли на правой полочке. На левой пришить пуговицы.
11. Нижний срез рукава заутюжить на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1.5 см и настрочить,

оставляя отверстие для резинки. Продеть в образовавшуюся кулиску резиновую тесьму, закрепить.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0.1 см от края. Продеть в кулиску.

Технический рисунок:

