Блузка С Завязками - Выкройка #2393

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижних срезов басок – 2 см; нижний срез рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Баска спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Баска полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Завязка – 2 детали

Инструкции:

1. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать баску спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средний срез от верха до метки разреза и от разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 см от края.

4. Наложить деталь завязки на полочку лицевой стороной вниз и обтачать хвост. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии шва стачивания верхней и нижней частей. Рассечь припуски у меток, рассечь припуски на закруглениях. Высечь припуски в уголке. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить.

5. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью по верхнему припуску завязки и собрать сборку. Притачать баску полочки к верхней части блузки, захватывая в одну строчку три участка полочки и завязку. Припуск обметать и заутюжить вверх.

6. Притачать рукава к полочке. Припуск обметать и заутюжить на рукав. Притачать правый рукав к спинке. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Притачать левый рукав к спинке. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

9. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Обметать нижний срез басок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

