

## Жакет На Молнии - Выкройка #2400

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; разъемная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали и припуски нижних срезов изделия и рукавов.
2. Стачать плечевые и талиевые выточки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Стачать выточки на полочке, срезать глубины до 1 см, заутюжить к середине и обметать. Заложить и закрепить складки на нижних частях полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые швы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта и обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями застежку молнию и обтачать борт, горловину и нижний угол. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.
6. Стачать локтевой и передний шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

