

## Платье С Декоративным Запахом - Выкройка #2402

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка; 2 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и нижнего среза рукава - 2.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки правая - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки левая - 1 деталь
5. Рукав - 2 детали
6. Подборт нижней части полочки - 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали



Lekala 2402

Из основной ткани 1:

1. Внутреннее полотнище – 1 деталь
2. Вставка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт нижней части полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных вверх.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешний срез подборта нижней части. Сложить подборт с нижней правой частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, вертикальный и фигурный срез. Припуски на закруглениях и у метки рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
5. Нижний срез внутреннего полотнища обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Сложить внутреннее полотнище с подбортом лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски приутюжить и обметать. Стачать внутреннее полотнище с левой нижней частью полочки, припуски приутюжить, обметать. Настрочить припуск левой части полочки в нижней части на основную деталь.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.
9. Нижний срез вставки рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Притачать вставку к рукаву, припуски приутюжить и обметать. Настрочить припуски рукава в нижней части на основную деталь.
10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Пришить пуговицы на правое переднее полотнище, скрепляя его с левым полотнищем.

**Технический рисунок:**

