

## Юбка Со Складкой - Выкройка #2403

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс - 1 деталь



Lekala 2403

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Заложить складку на переднем полотнище. Закрепить складку согласно техническому рисунку и закрепить строчкой с лицевой стороны от верха до горизонтальной метки.
3. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать и обметать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настроить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
6. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.
7. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## Технический рисунок:

