

Платье С Декоративной Юбкой - Выкройка #2404

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3 см; припуск на подгибку низа рукава – 1.5 см.

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
6. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
7. Правая нижняя часть полочки - 1 деталь



8. Левая нижняя часть полочки – 1 деталь
9. Отлетное полотнище — 1 деталь
10. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
6. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
7. Правая нижняя часть полочки – 1 деталь
8. Левая нижняя часть полочки – 1 деталь
9. Отлетное полотнище — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой срезы горловины спинки и полочки, косые срезы нижних частей полочки.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки и полочки, заутюжить припуски к середине. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части, припуски разутюжить.
3. Стачать швы на деталях верхней части из подкладочной ткани, припуски разутюжить. Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить подкладку с основным изделием по срезам.
4. Сложить правую нижнюю часть полочки с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать косой срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить левую нижнюю часть полочки с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать косой срез, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить отлетное полотнище с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать косой и нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Притачать нижние боковые части спинки к нижним частям полочки, заутюжить припуски на спинку. Наложить правую нижнюю часть полочки на левую, на правую полочку наложить отлетное полотнище, скрепить все детали по талиевому срезу. Стачать рельефные срезы нижних частей спинки, заутюжить припуски к середине.
6. Стачать рельефные и боковые срезы нижней части деталей из подкладочной ткани, припуски заутюжить на спинку. Скрепить подкладку нижней части с основными деталями по талиевому срезу и среднему срезу спинки. Настрочить правое нижнее полотнище на левое по намеченной линии.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

