Футболка Со Вставками - Выкройка #2406



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия – 1.5 см, остальные припуски - 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка горловины – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:
1. Манжета – 2 детали
2. Волан – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

2. Стачать обтачку горловины в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать обтачку в горловину, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

3. Деталь волана заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу.

4. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, вставляя воланы, припуски приутюжить и обметать.

5. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава. Припуски приутюжить и обметать.

6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

