

## Платье С Декоративным Рельефом - Выкройка #2411

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Листочка – 2 детали
5. Воротник – 1 деталь
6. Подзор – 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Мешковина большая – 2 детали
2. Мешковина малая - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Листочка – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к серединам деталей.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
4. Наметить место расположения кармана на полочке. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Настроить подзор на большую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
5. Стачать средний срез нижней части полочки. Припуски обметать и разутюжить. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, рассекая припуски в уголках. Припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить воротник вдоль пополам и обтачать концы. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, припуск внутреннего воротника подогнуть и настроить в шов притачивания. Припуски приутюжить и обметать.
8. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Платье рекомендуется носить с поясом.

**Технический рисунок:**

