

## Блузка С Декоративной Кокеткой - Выкройка #2412

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 декоративных бусин.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см; припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см; остальные швы – 1.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### РАСКРОЙ:

#### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Рукав - 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Сложить обтачку с полочкой и обтачать срез горловины, припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
4. Притачать кокетку к полочке (срез кокетки длиннее среза полочки на ширину припуска), припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. Припуски нижнего среза рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая метки, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.
10. На шов притачивания кокетки полочки пришить декоративные бусины.

### **Технический рисунок:**

