

## Блузка С Рукавами С Воланами - Выкройка #2424

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 4 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
6. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Заутюжить припуски на рукав, обметать.
7. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

