Блузка Со Сборкой На Груди - Выкройка #2425



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка, резиновая тесьма шириной 0.7 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Обметать по отдельности средние срезы полочек. Стачать полочки. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью от верха до метки конца сборки по строчке стачивания. Собрать и закрепить сборку на полочке, контролируя количество сборки по лекалу осноровки.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.

6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Припуск подгибки низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и закрепить концы.

7. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

