Блузка С Цельнокроеным Воротником - Выкройка #2427

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск на подгибку низа рукава – 1.5 см ; остальные швы – 1см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачку.

2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средние срезы полочки, припуск разутюжить.

4. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать шов воротника. Припуск разутюжить. Втачать воротник в горловину полочки и спинки, рассекая полочку в уголке. Припуск заутюжить на воротник.

7. Стачать срез обтачки горловины. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, рассекая припуск в нижней точке горловины.

8. Стачать шов рукава, припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

10. Пришить пуговицы на полочку согласно разметке.

Технический рисунок:

