Топ С Кружевом - Выкройка #2428

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; кружево с фестонами шириной 8-10 см; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Верхняя часть обтачки полочки - 2 детали

8. Нижняя часть обтачки полочки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от шва. Притачать к спинке кокетку, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от шва.

3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от шва. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от шва.

4. Стачать детали обтачки полочки, заутюжить припуски на верхнюю часть и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от шва. Притачать обтачку к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от шва.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Подкроить под углом 45 градусов полоску длиной около 30 см и шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 6 частей. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку (сгибы направлены от среза).

7. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и горловину, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки и полочки + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить пуговицы на левую полочку. Настрочить полоску кружева по низу изделия согласно техническому рисунку.

Технический рисунок:



