

# Летнее Платье - Выкройка #2432

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см; припуск по длинным срезам перемычки и завязок – 0 см.

#### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

#### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



- 1. Верхняя часть спинки 1 деталь со сгибом
- 2. Нижняя часть спинки 1 деталь со сгибом
- 3. Верхняя часть полочки 1 деталь со сгибом
- 4. Нижняя часть полочки 1 деталь со сгибом
- 5. Волан проймы 2 детали
- 6. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 7. Обтачка горловины полочки 1 деталь
- 8. Перемычка 1 деталь
- 9. Завязка 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

- 1. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 2. Обтачка горловины полочки 1 деталь

# Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
- 2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
- 3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
- 4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 5. Сложить перемычку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Так же обработать завязки.
- 6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, вкладывая спереди перемычку, а сзади завязки. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
- 7. Внешний срез волана проймы обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Так же его можно обработать тонким ролевым швом, перед этим припуск следует срезать). Притачать волан к пройме спинки и полочки, припуски заутюжить на основное изделие и обметать. Проложить закрепляющую строчку на 0.5 см от шва.
- 8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.



# Технический рисунок:



