

Блузка С Треугольной Горловиной - Выкройка #2436

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; резиновая нить.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 4 детали
4. Обтачка спинки правая - 2 детали
5. Обтачка спинки левая - 2 детали
6. Обтачка полочки правая - 2 детали
7. Обтачка полочки левая - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки правая - 1 деталь
2. Обтачка спинки левая - 1 деталь
3. Обтачка полочки правая - 1 деталь
4. Обтачка полочки левая - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на детали полочки. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы правой обтачки полочки и спинки, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы левой обтачки полочки и спинки, припуски разутюжить. Сложить детали правой обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить детали левой обтачки лицевыми сторонами внутрь, вкладывая между деталями правую обтачку, и обтачать срез горловины. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь и притачать. Припуски обметать, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Настрочить припуски на основную деталь на 0.5 см.
6. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукавов. Сложить детали внешнего и внутреннего рукава лицом к лицу и стачать детали по нижнему срезу. Шов заутюжить в сторону внутреннего рукава. Вдоль шва стачивания деталей проложить строчку резиновой нитью, располагая резинку с изнаночной стороны. Детали вывернуть, совместить по окату и скрепить строчкой. Далее рукав обрабатывать как однослойную деталь. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
7. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия дважды подвернуть на 1 см на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

