

Платье С Центральной Застежкой - Выкройка #2437

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка, 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Пояс спинки - 1 деталь
6. Пояс полочки - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

8. Обтачка горловины – 2 детали
9. Планка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки на верхних и нижних частях. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. К верхней части спинки притачать пояс спинки. Припуск обметать и заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть. Припуск обметать и заутюжить на пояс.
3. К верхней части полочки притачать пояс полочки. Припуск обметать и заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть. Припуск обметать и заутюжить на пояс.
4. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
5. Стачать одновременно боковые срезы и срезы рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. По верхнему срезу горловин и рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сборку распределять ближе к центрам деталей.
7. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть внутреннюю обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Внешнюю часть обтачки втачать в горловину. Заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания.
8. Сложить планку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешний срез планки к полочке. Обтачать верхний уголок до намеченной линии притачивания. Припуск в уголке высечь, отвернуть внутреннюю часть планки на изнаночную сторону, припуск погнуть и настрочить с лицевой стороны на 0.1 см вдоль планки.
9. Припуск низа изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
10. Обметать петли на правой планке. Пришить пуговицы на левую планку.

Технический рисунок:

