Жилет С Асимметричным Воротником - Выкройка #2445

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 3 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь

Детали из подкладочной ткани кроятся по лекалам верха с вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы на спинке. Припуски заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки. Припуски разутюжить.

3. Стачать рельефные срезы на полочке. Припуски заутюжить к середине.

4. Стачать плечевые и боковые срезы жилета. Припуски разутюжить.

5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по внешнему срезу. Швы на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и горловины, вкладывая воротник. Борта вывернуть, швы рассечь и выправить.

8. Стачать швы на подкладке, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить. Припуск подгибки низа жилета заутюжить вверх. Притачать подкладку по нижнему срезу. Вывернуть жилет через отверстие. Зашить отверстие.

9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петлю для внутренней пуговицы на левой полочке. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:



