

## Блузка С Квадратной Горловиной - Выкройка #2446

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; резиновая тесьма шириной 1 см; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Планка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки. Также продублировать припуск среза горловины спинки и полочки.
2. Стачать складку спинки от вершины до метки. Разложить бантовую складку и приутюжить. Проложить поперечную закрепку на уровне метки, закрепляя глубину складки. Стачать складку полочки от вершины до метки. Разложить бантовую складку и приутюжить. Проложить поперечную закрепку на уровне метки, закрепляя глубину складки.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины между метками планок. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски у меток. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Подкроить под углом 45 градусов полосу длиной около 30 см и шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 5 частей. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку вдоль среза борта (сгибы направлены от среза).
6. Заутюжить на изнаночную сторону внутренний срез планки. Сложить планку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и верхний угол. Вывернуть планку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить внутренний срез планки на полочку.
7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и закрепить концы.
9. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На левую полочку пришить пуговицы.

## Технический рисунок:

