Блузка С Запахом - Выкройка #2447

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см. Припуск подгибки низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Подборт - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

8. Пояс – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Сложить деталь пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую сторону. Припуски в углах подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

3. Стачать рельефный срез правой полочки, вкладывая пояс согласно меткам. Припуски обметать. Стачать рельефный срез левой полочки. Припуски обметать.

4. Обметать по отдельности боковые срезы, одновременно со срезами рукавов. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукавов от низа до метки разреза. Припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы, одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.

7. Наложить пояс лицевой стороной на лицевую сторону правой полочки и скрепить по среднему срезу полочки.

8. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборт на полочку и спинку и обтачать борта и горловину, вкладывая стойку. Припуски рассечь, отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону. Скрепить детали вдоль плечевых швов.

9. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

10. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать короткие стороны манжеты.

Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Обметать петли и пришить пуговицы на полочках и манжетах. Обметать внутреннюю петлю. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

