

## Джинсовый Сарафан - Выкройка #2453

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 разъемная молния; подкладочная ткань.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Боковая 1 часть полочки - 2 детали
6. Боковая 2 часть полочки - 2 детали
7. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали

8. Обтачка спинки - 1 детали
9. Обтачка полочки - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка полочки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.
3. Стачать средний шов спинки, припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать верхнюю и боковую 1 части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Притачать боковую 2 часть к низу боковой 1 части. Припуск обметать и заутюжить вниз. Проложить отделочные строчки по швам боковых частей. Притачать подкладку кармана к нижней боковой части полочки, подкладку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить нижнюю часть на боковую 2 часть, совмещая линии входа в карман. Стачать нижние срезы боковой 2 части и мешковины. Припуск обметать. Скрепить карман по боковому и рельефному срезам.
5. Обметать средние срезы полочки. Втачать застежку молнию. Вдоль молнии на расстоянии 0.5 см проложить отделочно-закрепляющую строчку. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек полочки и спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму спинки, а затем пройму полочки. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по боковым швам и тесьме застежки молнии. Проложить отделочные строчки вдоль горловины и проймы.
8. Нижний срез сарафана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

