Платье С Цельнокроеным Рукавом - Выкройка #2454

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом

8. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали

Внимание! Детали подкладки кроятся по лекалам верха за исключением верхней боковой части полочки.

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы верхней и нижней частей спинки. Припуски на верхней части заутюжить к центру. Припуски на нижней части обметать и заутюжить к центру.

2. Заложить, заутюжить и закрепить складки на верхней боковой части полочки, глубины направлены вверх. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей полочки. Припуски на верхней части заутюжить к центру. Припуски на нижней части обметать и заутюжить к центру.

3. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей платья. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы нижних частей платья. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Стачать швы подкладки. Припуски рельефных швов заутюжить к центру, боковых - на спинку.

5. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, шов приутюжить. Скрепить верх с подкладкой по нижнему и среднему срезу спинки. Далее обрабатывать как одну деталь.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуск обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку молнию.

7. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

