

## Блузка С Завязками - Выкройка #2457

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 5 пуговиц, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа спинки – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать цельнокроеную планку клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать Строчку начинать и заканчивать у линии настрачивания припуска застежки. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. Обметать припуск низа полочки от бокового шва до линии настрачивания припуска застежки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить от бокового шва до линии настрачивания припуска застежки.
5. Обметать припуск цельнокроеной планки. Отвернуть цельнокроеную планку на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний уголки. Припуски высечь, выправить планку на изнаночную сторону. Настрочить припуск планки с лицевой стороны.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать нижний припуск спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Припуск низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петли и пришить пуговицы.

## Технический рисунок:

