Топ С Асимметричными Бретелями - Выкройка #2460

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пластичные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 6 люверсов, декоративная тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Бретель правая – 1 деталь
4. Бретель левая задняя – 1 деталь
5. Бретель левая передняя – 1 деталь
6. Обтачка спинки – 1 деталь
7. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Также продублировать участок под люверсы левой передней бретели.

2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.

3. Сложить правую бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

4. Декоративную тесьму разрезать на две части. Стачать переднюю и заднюю левую бретель по плечевому срезу, вставляя декоративную тесьму, припуски разутюжить. Сложить левую бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Пробить по разметке люверсы.

5. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на полочку лицевой стороной вниз и обтачать горловину и участок проймы, вкладывая между деталями бретели и вставляя декоративную тесьму с левой стороны. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить и приутюжить.

6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку на полочку лицевой стороной вниз и обтачать горловину и участок проймы, вкладывая между деталями бретели. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить и приутюжить.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Продеть тесьму в люверсы и закрепить.

ВНИМАНИЕ! Перед притачиванием бретелей к спинке, обязательно примерьте изделие и отрегулируйте их длину!

Технический рисунок:



