Блузка С Бантом - Выкройка #2461

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: Разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.5 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки – 4 детали
3. Полочка – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.

2. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

3. Стачать правый боковой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать по отдельности припуски левого бокового среза. Втачать застежку молнию.

4. Обработать правую пройму блузки и левые части пройм полочки и спинки: Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

5. Подкроить косую бейку для окантовки разреза полочки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на полочке линию разреза, прорезать. Разложить полочку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.

6. Сложить кокетки полочки лицевыми сторонами внутрь, скрепить по срезам и обтачать горловину и бант до метки шва притачивания к полочке. Обтачать срез проймы. Припуски рассечь, рассечь припуск у метки, детали вывернуть и приутюжить.

7. Стачать плечевые срезы, вкладывая спинку между кокетками полочки.

8. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю кокетку полочки к полочке. Припуск внутренней кокетки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней кокетки.

9. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

