

Платье С Резинкой По Талии - Выкройка #2478

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная косая бейка; резиновая тесьма, шириной 0.5 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом



2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Стачать правый плечевой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.
2. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
3. Стачать левый плечевой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
5. Стачать боковые швы на верхней и нижней части изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. По верхнему срезу нижней части изделия проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Отрезать кусок резиновой тесьмы, равный обхвату талии минус 5 см и настрочить его, растягивая, на припуск стачивания верхней и нижней части.

Технический рисунок:

