

Футболка С Отделкой - Выкройка #2479

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: Декоративная тесьма шириной 2 см - длина указана на лекале полочки. Трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава - 2 см, остальные припуски - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Заложить и застрочить встречные складки на плечевом срезе полочки. Глубины разутюжить. Закрепить складки.
2. Настрочить декоративную тесьму на полочке согласно разметке.
3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону основного изделия и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
6. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

