Блузка С Горловиной-Качель - Выкройка #2482

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом

2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, заутюжить припуски к серединам деталей и обметать.

3. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва). Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

4. Обметать внешний срез цельнокроеной обтачки горловины переда. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, скрепить по плечевым срезам с основным изделием.

5. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуск заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

6. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.

7. Обметать припуск нижнего среза рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

