

Туника С Декоративной Проймой - Выкройка #2485

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом
4. Подкладка спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом

2. Подкладка спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые и боковые срезы верхней части. Припуски плечевых швов разутюжить. Припуски боковых швов обметать и заутюжить на спинку.
3. Аналогично обработать подкладку. Нижний срез подкладки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
4. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть подкладку внутрь и приутюжить.
5. Обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуск рассечь, шов приутюжить.
6. Скрепить средние срезы верха и подкладки. Обметать средние срезы по отдельности. Стачать средний срез от метки молнии до низа, припуск разутюжить. Втачать застежку молнию.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

