

# Длинный Халат - Выкройка #2492

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск вдоль верхнего среза кармана – 4 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 3.0 см.

#### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

## О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

## Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

#### Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 2 детали
- 3. Рукав 2 детали
- 4. Подборт 2 детали
- 5. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 6. Карман 2 детали



Из клеевой прокладки:

- 1. Подборт 2 детали
- 2. Обтачка горловины спинки 1 деталь

## Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
- 2. Припуск верхнего среза кармана продублировать клеевой прокладкой, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижний срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку и настрочить.
- 3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, рассекая припуски в уголках, заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник.
- 4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках, припуски разутюжить. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез.
- 5. Подборта сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет воротника, борт и нижний срез. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
- 6. Втачать рукава в открытые проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:



